

2

Vertical design fuse switches and vertical design disconnectors TRIVER+

NH-Sicherungslastschaltleisten und Trennleisten TRIVER +

438

Accessories fuse switches NH-1/2/3, 250/400/630 A; BTVC 910 A; BTVC-D 400/630/800/1260 A; BTVC-S 1000-2000A

Zubehör NH-Sicherungslastschaltleisten NH-1/2/3, 250/400/630 A; BTVC 910 A; BTVC-D 400/630/800/1260 A; BTVC-S 1000-2000A

Item Abbildung	Description Beschreibung	Reference Artikelnummer	YY Code
			00= No Accessories 00= Kein Zubehör
	Blown fuse indicator (LED) Leuchtdiodenanzeige (LED)		01
	Connection cover for NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT/ BTVC-S 400/ 630A Anschlussraumabdeckung für NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT/ BTVC-S 400/ 630A	4380425	02
	Connection cover for BTVC 910A and top outgoing terminals Anschlussraumabdeckung für BTVC 910A und bei Anschluss oben	42804103	
	Connection cover for BTVC-S 1000A Anschlussraumabdeckung für BTVC-S 1000A	42801027	
	Connection cover for Double BTVC-D and BTVC-DS 2000 A (100mm) Anschlussraumabdeckung für Doppel BTVC-D und BTVC-DS 2000 A (100mm)	STD 42801028 FS 42804100	
	Connection cover for Double BTVC-D (100mm) and BTVC-DS 2000 A (105 mm) Anschlussraumabdeckung für Doppel BTVC (100mm) und BTVC-DS 2000 A (105mm)	STD 42801029 FS 42804100	
	Connection cover for Double BTVC-D (110 mm) Anschlussraumabdeckung für Doppel BTVC -D (110mm)	STD 42801030 FS 4280485	
	Code 01+code 02 / Teil 1 + Teil 2		
Item Abbildung	Description Beschreibung	Reference Artikelnummer	
	Short connection cover for NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT Kurze Anschlussraumabdeckung für NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT	4280410	
	Slip on fuse Huckepacksicherung	4280810	
	Temporary metering set suitcase (with fuse holders) for NH1 BTVC & BTVC-DT Kurzzeit-Strommessung Set (ohne Sicherungshalter) für NH1 BTVC & BTVC-DT	42808119	
	Temporary metering set suitcase (with fuse holders) for NH2 BTVC & BTVC-DT Kurzzeit-Strommessung Set (ohne Sicherungshalter) für NH2 BTVC & BTVC-DT	42808100	
	Temporary metering set suitcase (with fuse holders) for NH3 BTVC & BTVC-DT Kurzzeit-Strommessung Set (ohne Sicherungshalter) für NH3 BTVC & BTVC-DT	42808102	
	Front cover for busbars: 100mm width with fixing brackets Blindabdeckung 100mm breit mit seitlichen Abdeckungshaltern	4150804	
	Front cover for busbars: 100mm width Leerfeldabdeckung 100mm breit zur Befestigung auf den Sammelschienen inkl. fixierschrauben	4150807	
	Protecting polyester strip left/right angle seitliche Blendauflage	4150808S	
	Micro-switch (open / closed indicator) Microschalter für Schaltzustandsanzeige (offen / geschlossen)	1013406	
	F5 fuse switch fuse supervision control for BTVC & BTVC -DT Sicherungsüberwachungssystem für BTVC & BTVC-DT	Standard fuse switch reference + F5 Artikelnummer NH-Sicherungslastschaltleisten + F5	
	Top cover with maximeter for permanent metering set for NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT Anschlussraumabdeckung mit integrierten Amperemeter für NH-1/2/3 BTVC & BTVC-DT	4280821	